

Thermacell fűthető talpbetét használati utasítás

Beüzemelés

1. A töltőt összerakjuk, két részből áll.
2. Az kábel USB végét beledugjuk a hálózati töltőbe, a Micro USB végét pedig az akkumulátortöltő egységbe.
3. Az akkumulátorokat behelyezzük a töltőbe (első alkalommal már benne van).
4. Első alkalommal 5 órát töltjük. A töltő egységen két LED található. Töltésnél pirosan világítanak, amikor feltöltött, akkor zölden világítanak.
5. Miután az akkumulátor feltöltődött, kivesszük és a talpbetétbe tesszük. Az akkumulátoron lévő kép felül legyen.
6. A távirányítóból kihúzzuk a műanyag fóliát.
7. A „High” gombot 3 másodpercig nyomva tartjuk. A talpfűtés bekapcsol, ezt az akkumulátornál egy LED jelzi.

A távirányító használata

A „High” a legmagasabb fokozatot jelenti. Ezzel a gombbal kapcsoljuk be a talpbetétet. (3 másodpercig nyomva kell tartani)

A legmagasabb fokozaton 44 °C-on fűt a talpbetét, „Medium” fokozaton pedig 38 °C-on fűt.

A „No heat” gomb kikapcsolja és készenlétbe helyezi a talpbetétet.

A talpbetét nem azonnal adja a meleget, időre van szükség, hogy átmelegedjen.

A cég nem az érzékelt hőmérsékletet adta meg, hanem a talp közepén található fűtőpanel hőmérsékletét.

Az érzékelt hő és az akkumulátor üzemideje függ a viselt lábbelitől és a zokni vastagságától.

Az akkumulátor töltése

Az akkumulátor töltéséhez mindig a gyári töltőt használjuk.

Töltésnél figyeljünk arra, hogy a LED-ek pirosan világítsanak, mert csak akkor töltődnek az akkumulátorok.